









ТДС 30-2-2

Cardea® Акриловый Лак - Crystal Clear


Описание	Cardea® Акриловый Лак - Crystal Clear это лак с повышенным глянцем и стойкостью к внешним факторам.		
Продукты и Добавки	Cardea® Акриловый Лак - Crystal Clear Cardea® 2К Акриловый Отвердитель Cardea® Универсальные Разбавители	ТДС no: 40-2-1 ТДС no: 50-2-1	
Пригодные Поверхности	Cardea® Базовая Эмаль		
Пропорции Смешивания		По объему По весу	
	Cardea® Акриловый Лак - Crystal Clear	100	100
	Cardea® 2К Акриловый Отвердитель	50	50
	Cardea® Универсальные Разбавители	0 - 10	0 - 10
Вязкость		13 – 14 с/20°C (DIN 4)	
Срок Годности Смеси	3 ч (при 20°C)		
Параметры Краскопульты		Вид	Диаметр сопла Давление
		Пистолет с нижней подачей	1,4-1,6 мм 3 - 4 бара
		Пистолет с верхней подачей	1,2-1,5 мм 3 - 4 бара
		HVLP Пистолет с нижней подачей	1,5-1,7 мм 2 - 2,2 бара
		HVLP Пистолет с верхней подачей	1,3-1,6 мм 2 - 2,2 бара
Нанесение		2 слоя	
Выдержка		5 -10 минут (при 20 °C)	
Сушка		20°C	60°C
	От пыли	15 мин	
	До полировки	5 ч	30 мин

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашими рекомендациями, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к мастерству. Мы не несем ответственности за конечный результат в случае влияния факторов вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в распоряжении.



ТДС 30-2-2

Cardea® Акриловый Лак - Crystal Clear

Полировка		В случае появления пыли используйте наждачную бумагу P1500/P2000. Полируйте поверхность при помощи абразивной пасты до появления желаемого глянца.
Толщина Сухой Пленки		50 - 60 μm
Теоретический Расход		6 $\text{m}^2/\text{л}$ при 50 μm
Очистка Оборудования		Используйте акриловые или нитроцеллюлозные растворители..
Упаковка		Cardea® Акриловый Лак - Crystal Clear : 1 л; 5 л Cardea® 2К Акриловый Отвердитель : 0,5 л; 1 л
Цвет		Без цвета
Меры Безопасности		Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.